



# NUVOLA DI COLORE

## Descrizione

Finitura decorativa dall'aspetto "floculato" multicromatico che permette di realizzare morbidi effetti, nei colori più chiari di cartella, o contrasti e sbiancature più evidenti e sofisticate nei colori più intensi.

## Applicazione

### Preparazione del fondo.

Su pareti a base gesso o intonaco civile fine, pulire la superficie fino ad ottenere un supporto omogeneo, asciutto e privo di polvere. Per supporti in cartongesso, laminati, piastrelle, ferro, legno, etc. utilizzare un eventuale fondo di collegamento specifico prima di applicare i Fondi ESTRO.

Applicare una mano di FONDO LISCIO Bianco, diluito al 20% in volume con acqua, utilizzando lo specifico Rullotto L o un plafone. Applicare una eventuale seconda mano di FONDO LISCIO in funzione del grado di assorbimento e copertura del supporto.

### Colorazione della finitura.

Tingere NUVOLE di COLORE con il TONER ESTRO del codice colore scelto sulla cartella secondo le quantità della tabella sotto riportata. Dopo la colorazione mescolare accuratamente.

Pezzatura Base	Dose toner: -A	Dose toner: -B	Dose toner: -C
750 ml	20 ml	10 ml	5 ml
3 litri	80 ml	40 ml	20 ml

### Applicazione della Finitura

A Fondo ben essiccato (3-4 ore), applicare una sola mano di NUVOLE di COLORE in tinta, senza diluizione, con l'apposito Spalter S. Intingere l'attrezzo nel prodotto e passarlo a pennellate incrociate avendo cura di congiungere le zone applicate con il pennello scarico di prodotto per evitare riquadrature nette. Dopo aver applicato 4-6 m2 di parete circa, ripassare sul prodotto semiasciutto con la Spatola M, esercitando una delicata pressione per uniformare la superficie della finitura. (foto...)

## Dati Tecnici

Schede Tecniche e di Sicurezza disponibili sul sito [www.estrocolors.com](http://www.estrocolors.com)

## In Breve

Mani	Operazione	Diluizione (Acqua -Vol %)	Attrezzi (pitto)	Resa Teorica (per mano – m2/litro)
	Preparazione adeguata			
1 (2)	Fondo Liscio Bianco	20%	Rullotto L Plafone	10
1	Nuvole di Colore colorato	Tal Quale	Spalter S Spatola M	8

Rev.0 del 24/02/2014